



BAMBOO™ Folio – GYORS SEGÉDLET

A csomag tartalma



Bamboo Folio



- The Making ideas útmutató
- Fontos termékinformációk

A tollbetét cseréje

1. Távolítsa el a használt tollbetétet a tollbetét eltávolító eszköz segítségével.
2. Helyezze be az új tollbetétet.
3. A tollbetét benyomásával rögzítse azt.




Hogyan kezdjen hozzá a Bamboo Folio használatához?

Az eszköz teljes értékű használatához telepítse a Wacom InkSpace alkalmazást okos eszközére. Az alkalmazás kézzel írott jegyzeteit, ötleteit mobil eszközére mozgatja, lehetővé téve azokat a digitális szerkesztésre. Az alkalmazás segítségével a felhőben is tudja tárolni adatait, szinkronizálni más eszközökkel, megosztani azokat más személyekkel.

1. A csomagban található USB-kábel segítségével töltsse fel a Bamboo Folio-t.
2. A töltöttséget jelző LED világítás kikapcsol, jelezvén hogy az eszköz feltöltődött.
3. Töltsse le a Wacom InkSpace alkalmazást a saját áruházából. Az alkalmazás végig fogja Önt vezetni a csatlakoztatási procedúrán és a Bamboo Folio beállításán. Az InkSpace szolgáltatás összes előnyéért regisztráljon az ingyenes Wacom fiókért (Wacom ID).

4. Kapcsolja be a Bamboo Folio-t a nyomógomb 3 másodpercen át tartó folyamatos nyomva tartásával.
5. A Bamboo Folio eszközzel történő párosításához gondoskodjon arról, hogy a Bluetooth be legyen kapcsolva. Tartsa lenyomva a Bamboo Folio gombját 6 másodpercen keresztül, amíg meglátja, hogy a LED világítás elkezd villogni. A párosítás sikeres volt, mikor a LED folyamatosan zölden világít.
6. Aktiválja a három hónapos ingyenes InkSpace Plus-t a további extra szolgáltatásokért, például a kézírás formázott szöveggé konvertálása funkcióért.

Gomb és LED világítás



Oldal LED világítás

Zöld	Az oldal üres
Kék	Az oldal tartalommal rendelkezik
Kéken villogó	Bluetooth párosítás
Piros	Memória tele

Gomb

3 másodperces lenyomás	Bekapcsolás/Kikapcsolás
6 másodperces lenyomás, miközben az eszköz kikapcsolt állapotban van (Figyelem: A LED hamarosan kialszik és elkezd kéken villogni)	Párosítás
Oldal mentése/Következő oldal	Egyszeri lenyomás

Töltöttséget jelző LED

Narancssárgán villogó	Alacsony töltöttség
Narancssárga	Töltés
Nincs világítás (töltés alatt)	Feltöltve

Wacom Support

A support szolgáltatásért regisztrálja termékét a wacom.com oldalon és klikkeljen a Support felületre.